

COMMENT INSTALLER ECOHEADS



1 Démontez
l'ancienne
douchette.



2 Démontez
son support.



3 Installez le support
ECOHEADS en vissant
la partie inférieure.



4 Identifiez le raccord
du tuyau.



5 Vérifiez que les joints sont bien en place.



6 Si la prise est femelle, vissez l'adaptateur.



7 Vissez la douche ECOHEADS sans force excessive.



8 Avant utilisation, essuyez la plaque alu avec une serviette propre et sèche.